Manuel d'utilisation GARDENA Gazon robotique R40Li

GARDENA®
L'expert du jardin

TABLE DES MATIÈRES

1. Introduction et sécurité 5
1.1 Introduction 5
1.2 Les Symboles sur R40Li 6
1.3 Les Symboles dans le manuel d'utilisation 7
1.4 Consignes de sécurité 8

2. Présentation 11
2.1 Qu'est-ce? 12
2.2 Fonctionnement 13
2.3 Méthodes de recherche 15

3. Installation 16
3.1 Préparations 16
3.2 Installation de la station de charge 17
3.3 Mise en charge de la batterie 21
3.4 Installation du câble périphérique 22
3.5 Connexion du câble périphérique 28
3.6 Installation du câble guide 29
3.7 Vérification de la boucle 32
3.8 Premier démarrage et calibrage 33
3.9 Test d'arrimage à la station de charge 34

4. Utilisation 35
4.1 Charge d'une batterie vide 35
4.2 Utilisation de la minuterie 36
4.3 Démarrage 37
4.4 Arrêt 37
4.5 Mise hors-circuit 37
4.6 Réglage de la hauteur de coupe 38

5. Panneau de commande 39
5.1 Sélection du mode de fonctionnement 40
5.2 Boutons à choix multiples 41
5.3 Les touches Numériques 41
5.4 Interrupteur principal 41

6. Le fonctionnement des menus 42
6.1 Menu principal 42
6.2 Structure de menu 43
6.3 Minuterie (1) 44
6.4 Sécurité (2) 45
6.5 Réglages (3) 46

7. Exemples de jardins 50

8. Entretien 53
8.1 Remisage hivernal 54
8.2 Après le remisage 54
8.3 Nettoyage 54
8.4 Transport et dépose 55
8.5 En cas d'orage 55
8.6 Remplacement des lames 56
8.7 Remplacement de la batterie 56

9. Recherche de pannes 58
9.1 Messages 58
9.2 Voyant de la station de charge 61
9.3 Symptôme 62
9.4 Recherche de coupures sur la boucle du câble 64

10. Caractéristiques techniques 68

11. Conditions de garantie 69

12. Informations concernant l'environnement 70

13. Assurance de conformité Union Européenne 70

MÉMO

Numéro de série: _____

Code PIN: _____

Code d'enregistrement du produit: _____

Le code d'enregistrement du produit est un document précieux qu'il convient de conserver dans un endroit sûr. Ce code vous servira par exemple à enregistrer votre produit sur le site Web de GARDENA ou pour déverrouiller la tondeuse en cas de perte du code PIN.

En cas de vol de votre tondeuse, il est important d'en informer GARDENA. Contactez le service après-vente de GARDENA en indiquant le numéro de série de la tondeuse ainsi que son code d'enregistrement afin de l'enregistrer comme volée dans une base de données internationale. Il s'agit d'une étape importante de la procédure de protection contre le vol permettant de réduire l'intérêt à acheter et vendre des tondeuses volées.

Gardez toujours le numéro de série de la tondeuse à portée de main lorsque vous contactez le service après-vente de GARDENA, pour obtenir une assistance plus rapide.

Service après-vente de GARDENA
www.gardena.fr
tél 0 810 00 78 23

N°Azur 0 810 00 78 23
PRIX APPEL LOCAL

1. Introduction et sécurité

1.1 Introduction

Félicitations d'avoir choisir un produit de qualité exceptionnelle. Pour pouvoir utiliser votre GARDENA R40Li de façon optimale, vous devez savoir comment elle fonctionne. Ce manuel d'utilisation contient des informations importantes relatives à la tondeuse, à son installation et à son utilisation.

En complément de ce manuel d'utilisation, vous trouverez d'autres informations sur le site Web de GARDENA, www.gardena.fr, notamment de l'aide et des conseils sur l'utilisation de la tondeuse automatique R40Li.

www.gardena.fr

Pour faciliter l'utilisation, le manuel d'utilisation utilise le système suivant :

- Les textes écrits en *italique* sont des textes qui s'affichent sur l'écran de la tondeuse ou qui renvoient à un autre chapitre du manuel.
- Les mots écrits en **gras** représentent les touches du clavier de la tondeuse.
- Les mots écrits en MAJUSCULES et en *italique* représentent la position de l'interrupteur principal et les différents modes de fonctionnement de la tondeuse.
- GARDENA travaille continuellement au développement de ses produits et se réserve le droit d'en modifier, entre autres, la conception, l'aspect et le fonctionnement sans préavis.

INFORMATION IMPORTANTE

Lisez attentivement le manuel d'utilisation pour en comprendre le contenu avant d'utiliser votre R40Li.

AVERTISSEMENT

R40Li peut s'avérer dangereuse en cas de maniement incorrect.

1. INTRODUCTION ET SÉCURITÉ

1.2 Les Symboles sur R40Li

Ces symboles peuvent se trouver sur la tondeuse. Étudiez attentivement ces instructions.

- Lisez attentivement le manuel d'utilisation et assimilez-le bien avant d'utiliser votre tondeuse R40Li. Les avertissements et consignes de sécurité de ce manuel doivent être soigneusement respectés pour assurer l'efficacité d'utilisation de la tondeuse sans compromettre la sécurité.

- R40Li ne peut être démarrée que lorsque l'interrupteur principal est sur *1* et que le code PIN correct a été saisi. Les contrôles et/ou l'entretien doivent être effectués avec l'interrupteur principal sur *0*.



- Tenez-vous à distance suffisante de la tondeuse automatique R40Li quand elle fonctionne. Tenez les mains et les pieds éloignés des lames pivotantes. Ne placez jamais les mains ou les pieds à proximité ou sous le carénage quand R40Li est en marche.



- N'utilisez pas R40Li comme moyen de locomotion.

- Ce produit est conforme aux directives CE en vigueur.

- Ce produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers à la fin de sa vie. Veillez à le recycler en accord avec les directives légales locales.

- N'utilisez jamais de nettoyeur à eau haute pression ou de jet d'eau lors du nettoyage de R40Li.



1. INTRODUCTION ET SÉCURITÉ

1.3 Les Symboles dans le manuel d'utilisation

Ces symboles figurent dans le manuel d'utilisation. Étudiez attentivement ces instructions.

- Mettez l'interrupteur principal en position *0* avant de procéder à toute opération de contrôle et/ou de maintenance.



- Utilisez toujours des gants de protection pour travailler sous la tondeuse.

- N'utilisez jamais de nettoyeur à eau haute pression ou de jet d'eau lors du nettoyage de R40Li.



- La case d'avertissement met en garde contre un risque de blessure personnelle, surtout si les instructions ne sont pas respectées.

AVERTISSEMENT

Xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx.

- La case d'information met en garde contre un risque de dommage matériel, surtout si les instructions ne sont pas respectées. Cette case est aussi utilisée s'il existe un risque de mauvaise manipulation.

INFORMATION IMPORTANTE

Xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx.

1. INTRODUCTION ET SÉCURITÉ

1.4 Consignes de sécurité

Utilisation

- Cette tondeuse automatique est conçue pour couper l'herbe sur des surfaces extérieures planes. Elle ne doit être utilisée qu'avec les équipements recommandés par le fabricant. Toute autre utilisation est incorrecte. Les instructions du fabricant concernant l'utilisation, la maintenance et les réparations doivent être minutieusement respectées.
- La tondeuse automatique ne peut être utilisée, entretenue et réparée que par des personnes parfaitement familiarisées avec ses caractéristiques spéciales et au courant des consignes de sécurité. Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation et bien l'assimiler avant d'utiliser la tondeuse automatique.
- Il est interdit de modifier la version originale de R40Li. Toutes les modifications sont effectuées sous la responsabilité de l'utilisateur.
- Contrôlez que la surface de tonte est exempte de pierres, branches, outils, jouets et autres objets susceptibles d'endommager les lames et de bloquer la tondeuse.
- Mettez R40Li en marche en suivant les instructions. Lorsque l'interrupteur principal est en position *1*, assurez-vous de garder vos mains et vos pieds à distance des lames en rotation. Ne placez jamais les mains ou les pieds sous la tondeuse.



- Ne soulevez et ne déplacez jamais R40Li lorsque l'interrupteur principal est en position *1*.
- Ne laissez pas des personnes ne connaissant ni le fonctionnement ni le comportement de R40Li á l'utiliser.
- N'utilisez jamais R40Li si des personnes, particulièrement des enfants, ou des animaux, se trouvent à proximité.
- Ne placez aucun objet sur R40Li ou sur sa station de charge.
- Ne faites pas fonctionner R40Li avec un disque de coupe ou un carénage défectueux. Ne l'utilisez pas non plus si les lames, les vis, les écrous ou les câbles sont défectueux.
- N'utilisez pas R40Li si l'interrupteur principal ne fonctionne pas.
- Éteignez toujours la R40Li à l'aide de l'interrupteur principal lorsque vous ne l'utilisez pas. Il n'est possible de démarrer R40Li que lorsque l'interrupteur principal est en position *1* et que le bon code PIN a été saisi.



- R40Li ne doit pas être utilisée en même temps qu'un arrosage automatique. Utilisez la fonction minuterie, voir *6.3 Minuterie (1)* en page 44, pour que la tondeuse et l'arrosage automatique ne fonctionnent pas en même temps.
- GARDENA ne garantit en aucun cas la compatibilité totale entre la R40Li et d'autres types de dispositifs sans fil, comme les télécommandes, les émetteurs radio, les appareils auditifs, les clôtures électrifiées pour animaux ou autres.

Déplacement

En cas de long transport, placez R40Li dans son emballage d'origine.

Déplacement depuis ou dans la zone de travail :

1. Appuyez sur le bouton **STOP** pour arrêter la tondeuse. Si la sécurité est fixée au niveau moyen ou élevé (voir *6.4 Sécurité (2)*), vous devez entrer le code PIN. Composé de quatre chiffres, le code PIN est défini lors de la première mise en marche de la tondeuse. Voir *3.8 Premier démarrage et calibrage*.



2. Basculez l'interrupteur principal sur *0*.



3. Utilisez la poignée à l'arrière de la tondeuse pour la porter. Portez la tondeuse avec le disque de coupe loin de votre corps.



INFORMATION IMPORTANTE

Ne soulevez pas la tondeuse lorsqu'elle est garée dans la station de charge. Vous risqueriez d'endommager la station de charge et/ou la tondeuse. Ouvrez le couvercle et tirez sur la tondeuse pour la sortir de la station de charge avant de la soulever.

Entretien

AVERTISSEMENT

Quand la tondeuse est retournée, l'interrupteur principal doit toujours être sur 0.

L'interrupteur principal doit être sur 0 pour tout travail sous la tondeuse, comme le nettoyage ou le remplacement des lames.

- Inspectez R40Li chaque semaine et remplacez les pièces endommagées ou usées.
- Contrôlez particulièrement que les lames et le disque de coupe ne sont pas endommagés. En cas de remplacement, remplacez simultanément toutes les lames et toutes les vis afin de conserver l'équilibre des pièces rotatives, voir *8.6 Remplacement des lames*.



2. Présentation

Ce chapitre contient des informations dont il est important de tenir compte lorsque vous organisez l'installation de la machine.

L'installation d'une GARDENA R40Li est constituée de quatre étapes principales :

- La R40Li est une tondeuse automatique qui coupe l'herbe en fonctionnant principalement selon un parcours aléatoire. Elle est propulsée par une batterie ne nécessitant aucun entretien. La tondeuse est alimentée par une batterie qui ne nécessite aucun d'entretien.



- La station de charge vers laquelle R40Li se dirige automatiquement quand le niveau de sa batterie est faible.

  La station de charge remplit trois fonctions :

  - Emission de signaux vers le câble périphérique.
  - Envoi de signaux de contrôle dans le câble guide pour permettre à R40Li de trouver la station de charge.
  - Charge de la batterie de R40Li.



- Le transformateur qui est connecté entre la station de charge et une prise murale 220-240 V. Le transformateur est branché à la prise murale et à la station de charge via un câble basse tension de 10 m. Le câble basse tension ne doit pas être raccourci ni prolongé.



- Le câble qui forme une boucle autour de la zone de travail de R40Li. Le câble périphérique est placé le long des bords de la pelouse et autour des objets et plantes contre lesquels la tondeuse ne doit pas buter. Le câble sert également de câble guide.

  Le câble livré à l'installation mesure 150 m. S'il ne suffit pas, il est possible d'acheter plus de câble et un raccord permettant de joindre les deux câbles.

  La longueur maximum autorisée de la boucle du câble est de 250 m.



2. PRÉSENTATION

2.1 Qu'est-ce?



Les chiffres sur la figure correspondent à:

1. Carénage
2. Carter de l'écran, du clavier et du réglage de la hauteur de coupe
3. Bouton d'arrêt/bouton de blocage pour ouverture du capot
4. Plaque de contact
5. Voyant de fonctionnement de la station de charge, du câble périphérique et du câble guide
6. Station de charge
7. Poignée
8. Capot de la batterie
9. Disque de coupe
10. Châssis contenant l'électronique, la batterie et les moteurs
11. Interrupteur principal
12. Roue arrière
13. Contacts de charge
14. Clavier
15. Écran d'affichage
16. Bobine de câble périphérique et de câble guide
17. Câble basse tension
18. Connecteur de câble
19. Vis d'ancrage
20. Transformateur
21. Cavaliers
22. Règle d'aide à la pose du câble périphérique (la règle est détachée de la boîte)
23. Raccord de câble
24. Manuel d'utilisation

2. PRÉSENTATION

2.2 Fonctionnement

Capacité de travail

R40Li est recommandé pour des pelouses d'une taille pouvant atteindre 400 m^2.

La taille de la zone de couverture de R40Li dépend principalement de l'état des lames et du type, de la taille et de l'humidité de l'herbe.La forme du jardin a aussi son importance. R40Li peut tondre une plus grande surface par heure dans le cas d'un jardin constitué de pelouses dépourvues d'obstacles par rapport à un jardin constitué de petites pelouses séparées par de nombreux arbres, plates-bandes et passages.

Un R40Li complètement chargé tond pendant 30 à 70 minutes, en fonction de l'âge de la batterie et de l'épaisseur de l'herbe. Puis la tondeuse se charge pendant environ 80 à 100 minutes. Le temps de charge peut varier en fonction de la température ambiante, entre autres.

Technique de tonte

Le système de coupe de R40Li est basé sur un principe efficace et utilisant peu d'énergie. À la différence des tondeuses ordinaires, R40Li coupe l'herbe au lieu de la faucher.



Pour un résultat de tonte optimal, il est recommandé de laisser R40Li tondre principalement par temps sec. R40Li peut aussi tondre par temps de pluie mais l'herbe mouillée a tendance à se bloquer dans la tondeuse qui courre ainsi un plus grand risque de glisser sur les pentes abruptes.

En cas de risque d'orage, il convient de débrancher le transformateur de l'alimentation électrique ainsi que le câble périphérique et le câble guide de la station de charge.



Pour un résultat de tonte optimal, les couteaux doivent être en bon état. Pour que les couteaux restent tranchants le plus longtemps possible, il est essentiel de veiller à ce que la pelouse ne comporte ni branches, ni petites pierres ou tout autre objet pouvant abîmer les couteaux.

Remplacez les lames régulièrement pour obtenir de bons résultats de tonte. Il s'agit d'une procédure très simple expliquée au chapitre *8.6 Remplacement des lames* en page 56.

2. PRÉSENTATION

Méthode de travail

La tondeuse automatique R40Li coupe automatiquement la pelouse. Elle alterne en permanence tonte et charge de la batterie.



La tondeuse commence à chercher sa station de charge quand sa batterie est trop faible. R40Li ne tond pas lorsqu'elle recherche sa station de charge.

Lorsque R40Li recherche la station de charge, il commence par chercher le câble guide de façon irrégulière. Puis il suit le câble guide à la station de charge, fait demi-tour devant la station et s'y gare en marche arrière.

Lorsque la batterie est complètement chargée, la tondeuse quitte la station de charge et commence à tondre dans une direction aléatoire comprise dans un secteur allant de 90˚ à 270˚.



Pour obtenir une coupe uniforme, même dans les endroits inaccessibles du jardin, la tondeuse automatique peut suivre le câble guide depuis la station de charge jusqu'à son emplacement de connexion au câble périphérique, d'où elle commence à tondre.

Quand le carénage de R40Li rencontre un obstacle, la tondeuse recule et change de direction.

Deux capteurs, un à l'avant et un à l'arrière de R40Li, détectent quand la tondeuse s'approche du câble périphérique. La tondeuse automatique R40Li peut dépasser le câble de 28 centimètres maximum avant de repartir en arrière.



Le bouton **STOP** sur le dessus de R40Li est surtout utilisé pour arrêter la tondeuse quand elle est en marche. L'appui sur le bouton **STOP** ouvre un volet sous lequel se trouve le panneau de commande. Le bouton **STOP** reste enfoncé jusqu'à ce que le volet soit de nouveau fermé. Le démarrage est alors impossible.



2. PRÉSENTATION

Le panneau de commande sur le dessus de R40Li permet d'effectuer tous les réglages de la tondeuse. Ouvrez le volet du panneau de commande en appuyant sur le bouton **STOP**.

Lorsque l'interrupteur principal est placé sur *1* pour la première fois, une séquence de démarrage se met en route pour vous permettre de sélectionner la langue, le format de l'heure, le format de la date et le code PIN à 4 chiffres, et de régler la date et l'heure. Voir le chapitre *3.8 Premier démarrage et calibrage* pour savoir comment basculer l'interrupteur principal sur *1*. Pour de plus amples informations sur la protection contre le vol, voir *6.4 Sécurité (2)* à la page 45.



Mode de déplacement lors de la tonte

Le déplacement de la tondeuse est irrégulier et déterminé par R40Li elle-même. Un certain trajet ne se répète jamais. Ainsi, la pelouse est tondue uniformément sans que des traces soient laissées derrière la tondeuse.



2.3 Méthodes de recherche

R40Li se déplace selon un trajet aléatoire jusqu'à ce qu'elle atteigne le câble guide. La tondeuse suit ensuite le câble guide jusqu'à la station de charge.

Le câble guide est un câble posé à partir de la station de charge et qui peut être dirigé vers une partie éloignée de la zone de travail ou passer par un passage étroit qu'il convient ensuite de relier à l'aide du câble périphérique. Pour de plus amples informations, voir *3.6 Installation du câble guide.*



3. Installation

Ce chapitre décrit la procédure à suivre pour installer la tondeuse automatique GARDENA R40Li. Avant de commencer l'installation, lisez le chapitre *2. Présentation.*

Lisez également l'intégralité de ce chapitre avant de commencer l'installation. Le bon fonctionnement de R40Li dépend de la manière dont l'installation a été effectuée. Il est donc important de planifier soigneusement l'installation.

Vous pourrez plus facilement organiser votre travail si vous réalisez un schéma de la zone de travail et de tous les obstacles. Ainsi, vous pourrez plus facilement repérer les positions idéales pour la station de charge, le câble périphérique et le câble guide. Indiquez sur le schéma le parcours du câble périphérique et du câble guide.

Le chapitre *7. Exemples de jardins* comprend des exemples d'installations.

Rendez-vous également sur www.gardena.fr pour consulter d'autres descriptifs et astuces concernant l'installation.

Effectuez l'installation dans l'ordre suivant :

3.1 Préparations.

3.2 Installation de la station de charge.

3.3 Mise en charge de la batterie.

3.4 Installation du câble périphérique.

3.5 Connexion du câble périphérique.

3.6 Installation du câble guide.

3.7 Vérification de la boucle.

3.8 Premier démarrage et calibrage

3.9 Test d'arrimage à la station de charge

La station de charge, le câble périphérique et le câble guide doivent être branchés pour pouvoir effectuer un démarrage complet de la R40Li.

3.1 Préparations

1. Si l'herbe dans la zone de travail prévue dépasse les 10 cm de hauteur, tondez-la avec une tondeuse ordinaire. Ramassez ensuite l'herbe coupée.
2. Lisez attentivement toutes les étapes de l'installation.
3. Vérifiez que vous disposez de toutes les pièces nécessaires à l'installation. Les chiffres entre parenthèses renvoient au dessin des pièces *2.1 Qu'est-ce?*.
   - Manuel d'utilisation (24)
   - R40Li



- Station de charge (6)
- Boucle du câble périphérique et du câble guide (16)
- Transformateur (20)
- Câble basse tension (17)
- Cavaliers (21)
- Connecteur de la boucle (18)
- Vis pour la station de charge (19)
- Règle (22)
- Raccord de la boucle (23)

L'installation nécessite aussi :

- Marteau/maillet en plastique pour faciliter la mise en place des cavaliers dans le sol.
- Pince universelle pour couper le câble périphérique et assembler les contacts.
- Coupe-bordure/bêche pour enterrer le câble périphérique, le cas échéant.



3.2 Installation de la station de charge

Emplacement de prédilection pour la station de charge

Prenez en compte les aspects suivants pour identifier le meilleur emplacement de la station de charge :

- Conservez un espace libre de 3 mètres devant la station de charge
- Il doit être possible de poser le câble périphérique en droite ligne sur au moins 1,5 mètre de long, à droite et à gauche de la station de charge.
- À proximité d'une prise murale. Le câble basse tension fourni est long de 10 mètres.
- Choisissez une surface plane pour poser la station de charge.
- À l'abri des projections d'eau, par exemple en cas d'arrosage.
- À l'abri de la lumière directe du soleil
- Si la zone de tonte présente une pente importante, placez la station de charge dans la partie basse
- Si possible, placez la station de charge hors de vue de l'extérieur du jardin
- Toutes préférences esthétiques



Pour des exemples des meilleurs points d'installation de la station de charge, voir le chapitre *7. Exemples de jardins* en page 50.

3. INSTALLATION

Veillez à conserver une grande surface libre (d'au moins 3 mètres) devant la station de charge. Il doit également s'agir d'un endroit central dans la zone de travail, afin que R40Li puisse plus facilement en atteindre tous les recoins.



Ne placez pas la station de charge dans un espace confiné de la zone de tonte. Le câble périphérique doit sortir en ligne droite sur au moins 1,5 mètre de long, à droite et à gauche de la station de charge. Le câble doit être positionné en ligne droite depuis l'arrière de la station de charge. Tout autre positionnement obligerait la tondeuse automatique à pénétrer dans la station de charge par le côté en rendant difficile son arrimage.



Ne placez pas la station de charge dans un angle de la zone de tonte. Le câble périphérique doit sortir en ligne droite sur au moins 1,5 mètre de long, à droite et à gauche de la station de charge.



La station de charge doit être installée sur un sol aussi horizontal que possible. L'extrémité avant de la station de charge doit être plus élevée que l'extrémité arrière de 3 cm maximum. L'extrémité avant de la station de charge ne doit jamais être plus basse que l'extrémité arrière.



La station de charge ne doit pas être placée dans un endroit où sa plaque risque d'être courbée.



3. INSTALLATION

Si l'installation concerne une zone de tonte avec une forte pente (par exemple autour d'une maison sur une colline), la station de charge doit être placée en bas de la pente. La tondeuse automatique suit ainsi plus facilement le câble guide jusqu'à la station de charge.



La station de charge ne doit pas être placée sur un îlot, car ceci limiterait les possibilités de mise en place du câble guide. Si elle doit impérativement être installée sur un îlot, le câble guide devra également être connecté à l'îlot. Voir la figure en face. Pour en savoir plus sur les îlots, rendez-vous au chapitre *3.4 Installation du câble périphérique*.



Connexion du transformateur

Tenez compte des éléments suivants pour positionner le transformateur :

- À proximité de la station de charge
- À l'abri de la pluie
- À l'abri de la lumière directe du soleil



Si le transformateur est branché à une prise électrique à l'extérieur, il doit être homologué pour un usage extérieur. Le câble basse tension relié au transformateur mesure 10 mètres et ne peut être ni raccourci, ni rallongé.

Le câble basse tension peut traverser la zone de travail. Le câble basse tension doit être agrafé ou enterré, et la hauteur de coupe doit être réglée de sorte que les lames du disque n'entrent jamais en contact avec le câble basse tension.



Le transformateur doit être placé dans un endroit ventilé et ne pas être soumis aux rayons du soleil. Le transformateur doit être placé sous un abri.

Il est recommandé d'utiliser un interrupteur différentiel pour la connexion du transformateur à la prise murale.

Pour de meilleures performances, le transformateur ne doit pas être exposé à la lumière directe du soleil.

INFORMATION IMPORTANTE

Le câble basse tension ne peut être ni raccourci ni rallongé.

3. INSTALLATION

INFORMATION IMPORTANTE

Placez le câble basse tension de sorte que les lames du disque ne soient jamais en contact avec lui.

Installation et connexion de la station de charge

1. Placez la station de charge dans un emplacement approprié.
2. Branchez le câble basse tension à la station de charge.
3. Branchez le câble d'alimentation du transformateur à une prise murale de 230 V. Si le transformateur est branché à une prise murale extérieure, il doit être homologué pour un usage extérieur.



4. Fixez la station de charge au sol à l'aide des vis fournies. Assurez-vous que les vis sont vissées jusqu'en bas de la fraise.



INFORMATION IMPORTANTE

Il est interdit de percer de nouveaux trous dans la plaque. Seuls les trous déjà percés peuvent être utilisés pour attacher la plaque au sol.

.

INFORMATION IMPORTANTE

Ne marchez et ne piétinez jamais sur la plaque de la station de charge.



3. INSTALLATION

3.3 Mise en charge de la batterie

Vous pouvez charger la tondeuse dès que la station de charge est branchée. Mettez l'interrupteur principal en position *1*.

Placez R40Li dans la station de charge pour charger la batterie pendant que vous posez le câble périphérique et le câble guide.

Si la batterie est entièrement déchargée, son chargement complet prend environ 80 à 100 minutes.



INFORMATION IMPORTANTE

R40Li ne peut pas être utilisée avant que l'installation ne soit complètement terminée.

3. INSTALLATION

3.4 Installation du câble périphérique

Le câble périphérique doit être installé d'une des manières suivantes :

1. Le fixer contre le sol à l’aide de cavaliers.

   Il est préférable d'agrafer le câble périphérique si vous souhaitez l'ajuster au cours des premières semaines d'utilisation. Au bout de quelques semaines, le câble sera dissimulé par l’herbe qui aura poussé. Utilisez un marteau/maillet en plastique et les cavaliers fournies pour effectuer l’installation.

2. Enterrer le câble.

   Il est préférable d'enterrer le câble périphérique si vous souhaitez scarifier ou aérer la pelouse. Si nécessaire, ces deux méthodes peuvent être combinées ; une partie du câble périphérique peut ainsi être attachée par des cavaliers et le reste du câble peut être enterré. Le câble peut être enterré à l’aide par exemple d’un coupe-bordure ou d’une bêche. Veillez à positionner le câble périphérique à une profondeur comprise entre 1 et 20 cm dans le sol.

Anticipation de mise en place du câble périphérique

Le câble périphérique doit être positionné de sorte que :

- Il forme une boucle autour de la zone de tonte de la tondeuse automatique R40Li. N’utilisez que le câble périphérique. Il est spécialement conçu pour résister à l’humidité du sol, susceptible sinon d’endommager facilement les câbles.
- La tondeuse ne se trouve jamais à plus de 15 mètres du câble en tout point de la zone de travail.
- Le câble ne mesure pas plus de 250 mètres de long.
- Un câble supplémentaire de 20 cm est disponible pour connecter le câble guide au câble périphérique. Voir le chapitre *3.6 Installation du câble guide* en page 29.

Selon la zone qui borde la zone de travail, le câble périphérique doit être positionné à différentes distances des obstacles. L’illustration ci-dessous montre comment le placer autour de la zone de travail et des obstacles. Utilisez la règle fournie pour obtenir la distance correcte (voir le chapitre *2.1 Qu'est-ce?* en page 12).



3. INSTALLATION

Délimitations de la zone de travail

Si un obstacle haut, comme un mur, délimite la zone de travail, le câble périphérique doit être placé à 30 cm de l'obstacle. R40Li ne bute alors pas contre l'obstacle, ce qui limite l'usure du carénage.

La tonte ne sera pas effectuée dans un rayon de 20 cm environ autour de l'obstacle fixe.



Si la zone de travail est délimitée par un petit fossé, une plate-bande par exemple, ou une petite surélévation, un rebord en pierres basses par exemple (3 à 5 cm), le câble périphérique doit être placé à 20 cm à l'intérieur de la zone de travail. De cette manière, les roues ne risquent pas de basculer dans le fossé ou de monter sur le rebord.

La tonte ne sera pas effectuée sur 12 cm environ le long de la bordure en pierre/du fossé.



Si la zone de travail est contiguë à une allée au même niveau que la pelouse, il est possible de laisser R40Li s'avancer quelque peu sur cette allée. Le câble périphérique doit être placé à 5 cm du bord de l'allée.

Toute l'herbe le long du bord du trottoir sera coupée.



Si la zone de travail est divisée par une allée dallée de même niveau que la pelouse, il est possible de laisser R40Li traverser l'allée. Le câble périphérique peut très bien être posé sous les dalles. Il est également possible de loger le câble périphérique dans les rainures entre les dalles.

Remarque ! la tondeuse R40Li ne doit jamais passer sur des graviers, un paillage ou un matériau similaire susceptible d'endommager les lames.



INFORMATION IMPORTANTE

Si la zone de tonte est adjacente à des plans d'eau, une piscine, des pentes, ou à des murets, murs ou précipices, il convient d'ajouter, par exemple, une clôture ou une bordure longeant le câble périphérique. Sa hauteur doit être de 15 cm minimum. Cela évitera que R40Li sorte de la zone de travail, quelles que soient les circonstances.



3. INSTALLATION

Délimitations à l'intérieur de la zone de travail

Utilisez le câble périphérique pour délimiter certaines sections de la zone de travail en créant des îlots autour des obstacles résistants tels que les plates-bandes, les buissons et les fontaines.



Les obstacles résistants, comme les arbres et les arbustes supérieurs à 15 cm, n'ont pas besoin d'être délimités par le câble périphérique. R40Li fait demi-tour quand elle bute sur un tel obstacle.

Pour obtenir un fonctionnement performant et silencieux, il est recommandé d'isoler tous les objets fixes placés dans ou autour de la zone de travail.

Tirez le câble jusqu'à la zone, passez-le autour de la section à délimiter, et revenez en suivant le même parcours. Si vous utilisez des cavaliers, le câble de retour doit être attaché sous les même cavaliers que le câble de l'aller. Quand les sections du câble périphérique allant et revenant de l'îlot sont très près l'une de l'autre, la tondeuse peut passer dessus.



Le câble périphérique ne doit pas être croisé pour aller vers l'îlot ou en partir.

Les obstacles légèrement en pente, par exemple des pierres ou de grands arbres aux racines qui affleurent, doivent être isolés sous forme d'îlot ou retirés. Sinon, R40Li pourrait franchir ces obstacles et endommager ses lames.



Surfaces secondaires

Si la zone de tonte comprend deux parties entre lesquelles la tondeuse peut avoir des difficultés à se déplacer, il est recommandé de définir une deuxième zone de tonte. C'est par exemple le cas des pentes à 25 % ou d'un passage étroit de moins de 150 cm. Tirez alors le câble périphérique autour de la surface secondaire afin qu'elle forme un îlot à l'extérieur de la zone principale.

La tondeuse R40Li doit être déplacée manuellement entre la zone principale et la zone secondaire pour tondre la pelouse de la zone secondaire. Le mode de fonctionnement *MAN* doit être utilisé car la tondeuse à gazon ne peut passer seule de la zone secondaire à la station de charge. Voir le chapitre *5.1 Sélection du mode de fonctionnement* en page 40. Dans ce mode, la tondeuse R40Li ne recherche pas la station de charge et tond jusqu'à ce que la batterie soit à plat. Une fois la batterie déchargée, elle s'arrête et le message « *Nécessite une charge manuelle* » s'affiche. Placez alors la tondeuse dans la station de charge pour recharger la batterie. Si la zone de tonte principale doit être tondue après la charge, il conviendra de basculer en mode Auto avant de placer la tondeuse dans la station de charge.



3. INSTALLATION

Passages lors de la tonte

Les passages longs et étroits ainsi que les zones de moins de 1,5 à 2 mètres de large doivent être évités. Lorsque la tondeuse R40Li est en cours de tonte, elle risque de s’attarder pour traverser le passage ou la zone. La pelouse prendra alors un aspect aplati.

Pentes

Le câble périphérique peut être posé en travers d'une pente d'une inclinaison inférieure à 10 %.



Le câble périphérique ne doit pas être posé en travers d'une pente d'une inclinaison supérieure à 10 %. R40Li aurait du mal à tourner. La tondeuse s'arrête et affiche le message d'erreur *En dehors zone de tonte*. Le risque est particulièrement important par temps humide dans la mesure où les roues risquent de déraper dans l'herbe mouillée.

Par contre, s'il existe un obstacle contre lequel R40Li peut être autorisée à buter, par exemple une clôture ou une haie touffue, le câble périphérique peut être posé en travers d'une pente d'une inclinaison supérieure à 10 %.



3. INSTALLATION

À l'intérieur de la zone de travail, R40Li peut tondre des surfaces d'une inclinaison maximale de 25 cm par mètre (25 %). Les surfaces plus inclinées doivent être délimitées à l'aide du câble périphérique.

Si une partie du bord extérieur de la zone de travail est d'une inclinaison supérieure à 10 cm par mètre (10 %), le câble périphérique doit être installé à environ 20 cm sur la surface plane avant le début de la pente.



Pose du câble périphérique

Si vous souhaitez agrafer le câble périphérique :



- Coupez l'herbe très bas avec une tondeuse standard ou un coupe-herbe à l'endroit où vous allez poser le câble. Il sera alors plus facile de placer le câble près du sol et donc de réduire le risque que la tondeuse ne coupe le câble ou n'endommage l'isolant.
- Veillez à poser le câble périphérique très près du sol et à enfoncer correctement les cavaliers à environ 75 cm d'intervalle. Le câble doit être en tous points en contact avec le sol, pour ne pas être coupé avant que l'herbe ne le recouvre.
- Utilisez un marteau pour enfoncer les cavaliers dans le sol. Soyez prudent lors de la pose des agrafes et assurez-vous de ne pas comprimer le câble. Éviter de plier le câble en faisant des coins.

Si vous souhaitez enterrer le câble :

- Enterrez le câble périphérique à au moins 1 cm et au plus 20 cm dans le sol. Le câble peut être enterré par exemple à l'aide d'un coupe-bordure ou d'une bêche.

Utilisez la règle fournie comme guide lorsque vous posez le câble périphérique. Elle vous aide à laisser la distance correcte entre le câble périphérique et la limite/l'obstacle. La règle se détache de l'emballage.

3. INSTALLATION

INFORMATION IMPORTANTE

Le câble supplémentaire ne doit pas être enroulé à l'extérieur du câble périphérique. Il pourrait alors perturber le fonctionnement de R40Li.



Boucle de connexion du câble guide

Pour faciliter la connexion du câble guide au câble périphérique, il est recommandé de créer une boucle de près de 20 cm de câble périphérique supplémentaire à l'endroit où le câble guide sera ultérieurement connecté. Il est conseillé de planifier l'emplacement du câble guide avant de positionner le câble périphérique. Voir le chapitre *3.6 Installation du câble guide* en page 29.



Placement du câble périphérique vers la station de charge

Posez le câble périphérique pour qu'il sorte en droite ligne de l'arrière de la station de charge. Si vous posez le câble périphérique autrement, R40Li risque de rencontrer des difficultés lors de la recherche de la station de charge.

Dans de nombreux cas, la partie rectiligne du câble périphérique à gauche de la station de charge peut être réduite d'un mètre.

Selon la façon dont est posé le câble périphérique dans le reste de l'installation, il peut arriver qu'il soit nécessaire de rallonger la partie rectiligne du câble à droite de la station de charge.



3. INSTALLATION

Raccord du câble périphérique

Utilisez un raccord d'origine si le câble périphérique n'est pas assez long et doit être rallongé. Il est étanche et assure une connexion électrique fiable.

Insérez les deux extrémités du câble dans le raccord. Veillez à insérer les câbles totalement dans le raccord en vérifiant que les extrémités soient visibles dans la zone transparente de l'autre côté du raccord. Ensuite, appuyez complètement sur le bouton placé au-dessus. Utilisez une pince si le bouton du raccord est difficile à enfoncer à la main.



INFORMATION IMPORTANTE

Des câbles doubles, ou un bloc à borne à vis isolé avec du ruban, ne constituent pas des épissures satisfaisantes. L'humidité du sol entraîne l'oxydation des conducteurs et à terme, la rupture du circuit.

3.5 Connexion du câble périphérique

Connectez le câble périphérique à la station de charge :



INFORMATION IMPORTANTE

Le câble périphérique ne doit pas être croisé lors de la connexion à la station de charge. L'extrémité droite du câble périphérique doit être reliée à la broche droite de la station de charge et l'extrémité gauche à la broche gauche.

1. Placez les extrémités des câbles dans les connecteurs :
   - Ouvrez le connecteur.
   - Placez le câble dans le guide du connecteur.
2. Fermez le connecteur en le serrant à l'aide d'une pince. Appuyez jusqu'à ce que vous entendiez un clic.



3. Coupez le câble périphérique en excès. Coupez 1 à 2 cm au dessus de chaque connecteur.
4. Enfoncez le connecteur sur la broche marquée A de la station de charge.

   Vérifiez soigneusement si le connecteur est correctement monté.



INFORMATION IMPORTANTE

Le connecteur côté droit doit être branché à la broche métallique droite de la station de charge et l'extrémité gauche au connecteur côté gauche.



3.6 Installation du câble guide

Le câble guide est un câble tendu à partir de la station de charge et qui peut être dirigé vers une partie éloignée de la zone de travail ou passer par un passage étroit, puis qui est relié au câble périphérique.

La tondeuse automatique R40Li utilise le câble guide pour retrouver son chemin vers la station de charge, mais également pour s'orienter vers les zones éloignées du jardin.

Pour garantir l'uniformité de la tonte sur toute la pelouse, la tondeuse doit suivre le câble guide depuis la station de charge jusqu'à la connexion entre le câble guide et le câble périphérique avant de démarrer la tonte. Vous devrez régler la fréquence à laquelle la tondeuse suit le câble guide depuis la station de charge en fonction de la configuration du jardin. Voir le chapitre *6.5 Réglages (3)* en page 46.



La tondeuse doit être mise en marche à diverses distances du câble guide pour réduire le risque de formation de pistes lorsqu'elle suit le câble guide vers ou depuis la station de charge. La zone à côté du câble empruntée par la tondeuse s'appelle Couloir.

La tondeuse se déplace toujours à gauche du câble guide (situation observée face à la station de charge). C'est pourquoi le couloir est placé à gauche du câble guide, sur une largeur de 50 cm. Lors de l'installation, il est donc important qu'il reste toujours au moins 75 cm d'espace libre à gauche du câble guide et au moins 25 cm d'espace libre à droite du câble guide (situation observée face à la station de charge).

Il n'est pas permis de positionner le câble guide à moins de 30 cm du câble périphérique.

Comme le câble périphérique, le câble guide peut être agrafé ou enterré dans le sol.

3. INSTALLATION

INFORMATION IMPORTANTE

Vérifiez qu'il reste toujours au moins 75 cm d'espace libre à gauche du câble guide (situation observée face à la station de charge).

Placement et connexion du câble guide

1. Faites passer le câble dans la rainure en bas de la plaque de la station de charge.



2. Branchez le connecteur au câble guide de la même façon que le câble périphérique, conformément au chapitre *3.5 Connexion du câble périphérique*. Branchez-le sur la broche de la station de charge indiquant « guide ».



3. Tirez le câble guide tout droit sur au moins 2 mètres depuis le bord avant de la plaque de charge.

   Si le câble guide doit être posé dans un passage :

   - La tondeuse R40Li suit le câble guide sur le même côté pour aller vers la station de charge et en revenir. Cela signifie que le câble guide se trouve à droite de la tondeuse lorsqu'elle se déplace vers la station de charge et à sa gauche lorsqu'elle s'en éloigne.



3. INSTALLATION

- Dans les passages, le câble guide doit donc être positionné de sorte que la tondeuse dispose d'autant d'espace que possible pour passer. La distance entre le câble périphérique et le câble guide doit toutefois être d'au moins 30 cm.



Si le câble guide doit être installé sur une pente raide, il est recommandé de placer le câble en formant un angle avec la pente. La tondeuse pourra ainsi suivre plus facilement le câble guide sur la pente.



Évitez de placer le câble dans des angles pointus. La tondeuse risquerait d'avoir du mal à suivre le câble guide.

4. Faites courir le câble guide jusqu'au point du câble périphérique où une boucle a précédemment été ajoutée pour faciliter la connexion du câble guide.
5. Coupez la boucle du câble périphérique à l'aide d'une pince coupante.



6. Connectez le câble guide au câble périphérique à l'aide d'un raccord :

   Insérez le câble périphérique dans chaque trou du raccord. Insérez le câble guide dans l'orifice central du raccord. Vérifiez si les câbles sont bien insérés complètement dans le raccord de sorte que les extrémités soient visibles à travers la zone transparente de l'autre côté du raccord.

   Utilisez une pince pour comprimer complètement le bouton sur le raccord.

   Peu importe les trous utilisés pour connecter chaque câble.



7. Attachez le raccord sur l'herbe à l'aide des cavaliers ou enterrez-le dans la pelouse.



INFORMATION IMPORTANTE

Testez le fonctionnement du câble guide à l'aide de la fonction *Calibrer guide (3-5)* **avant d'utiliser la tondeuse. Voir le chapitre** *3.8 Premier démarrage et calibrage* **en page 33.**

INFORMATION IMPORTANTE

Le câble guide ne doit pas croiser le câble périphérique, par exemple si le câble périphérique est orienté vers un îlot intérieur.

3.7 Vérification de la boucle



Vérifiez le signal de la boucle en inspectant le voyant sur la station de charge.

- Lumière verte fixe = bon signaux.
- Lumière bleue clignotante = interruption dans le câble périphérique, pas de signal.
- Lumière jaune clignotante = interruption dans le câble guide, pas de signal.
- Lumière rouge clignotante = interruption dans la plaque d'antenne de la station de charge, pas de télésignal disponible. Contactez le service après-vente de GARDENA si une rectification est nécessaire. Voir la fiche *MÉMO* en page 4.
- Lumière bleue fixe = signal faible. Cela peut être dû au fait que le câble périphérique mesure plus de 250 m ou qu'il est endommagé. Si la tondeuse continue de fonctionner, ce n'est pas un problème.
- Lumière rouge fixe = défaut dans le panneau de commande du circuit de la station de charge. Contactez le service après-vente de GARDENA si

une rectification est nécessaire. Voir la fiche *MÉMO* en page 4.

Voir le chapitre *9.2 Voyant de la station de charge* en page 61 si le voyant ne présente pas de lumière verte fixe.

3.8 Premier démarrage et calibrage

Avant de faire fonctionner la tondeuse, une séquence de démarrage dans le menu de la tondeuse doit être effectuée ainsi qu'un calibrage automatique du signal de guidage. Le calibrage est également un test utile pour vérifier si l'installation du câble guide permet à la tondeuse de suivre facilement le câble guide depuis la station de charge.

1. Mettez l'interrupteur principal en position *1*.
2. Ouvrez le couvercle du panneau de commande en appuyant sur le bouton **STOP**.

   Une séquence de démarrage commence lorsque la tondeuse R40Li est démarrée pour la première fois. Les élément suivants sont demandés :

   - Langue
   - Format heure
   - Heure actuelle
   - Format date
   - Date
   - Code PIN à quatre chiffres. Toutes les combinaisons sont permises, à l'exception de 0000.

INFORMATION IMPORTANTE

Utilisez la fiche *MÉMO* en page 4 pour noter le code PIN.

3. Placez la tondeuse dans la station de charge lorsque l'écran vous l'indique. La tondeuse commence alors le calibrage du guide : pour ce faire, elle quitte la station de charge et suit le câble guide jusqu'à l'endroit où il est connecté au câble périphérique puis elle démarre la tonte. Vérifiez si la tondeuse peut suivre le câble guide sur tout le parcours. Sinon, il est possible que le câble guide soit mal installé. Dans ce cas, contrôlez si l'installation est réalisée conformément au chapitre *3.6 Installation du câble guide* en page 29.

3.9 Test d’arrimage à la station de charge

Avant d’utiliser la tondeuse, vérifiez si elle peut suivre le câble guide sur tout le parcours jusqu’à la station de charge et si elle s’y arrime facilement. Réalisez le test ci-dessous.

1. Ouvrez le couvercle du panneau de commande en appuyant sur le bouton **STOP**.
2. Placez la tondeuse à proximité du point où le câble guide est raccordé au câble périphérique. Éloignez-la d’environ 2 mètres du câble guide, en la tournant face à lui.
3. Appuyez sur la touche représentant une maison puis appuyez sur *OK* lorsque le curseur est sur *Home* pour sélectionner le mode *Home*. Appuyez sur **Start** et fermez le couvercle.
4. Vérifiez que la tondeuse suit le câble guide sur tout le parcours vers la station de charge et qu’elle s’y arrime. Le test n’est réussi que si la tondeuse parvient à suivre le câble guide sur toute la distance et s’arrime immédiatement. Si elle ne parvient pas à s’arrimer à la première tentative, elle ré-essaie automatiquement. L’installation n’est pas approuvée si deux tentatives ou plus sont nécessaires pour qu’elle s’arrime à la station de charge. Dans ce cas, vérifiez si la station de charge, le câble périphérique et le câble guide sont installés conformément aux instructions des chapitres 3.2, 3.4 et 3.6.
5. La tondeuse reste dans la station de charge jusqu’à ce que les modes *Auto* ou *Man* soient sélectionnés. Voir le chapitre *5.1 Sélection du mode de fonctionnement* en page 40.

Le système de guidage doit d’abord être calibré pour produire un résultat satisfaisant au test ci-dessus. Voir le chapitre *3.8 Premier démarrage et calibrage* en page 33.

4. Utilisation

4.1 Charge d’une batterie vide

Quand GARDENA R40Li est neuve ou a été remisée sur une longue période, la batterie est vide et doit être chargée avant la mise en service de la tondeuse. La charge peut prendre de 80 à 100 minutes.

1. Mettez l’interrupteur principal sur *1*.
2. Placez R40Li dans sa station de charge. Placez la tondeuse R40Li dans la station de charge. Ouvrez le couvercle et faites glisser la tondeuse aussi loin que possible pour garantir un contact correct entre la tondeuse et la station de charge.
3. Un message s'affiche indiquant que le chargement est en cours.





AVERTISSEMENT

Lisez attentivement les consignes de sécurité avant de démarrer votre R40Li.

AVERTISSEMENT

Tenez les mains et les pieds éloignés des lames pivotantes. Ne placez jamais les mains ou les pieds à proximité ou sous le carénage quand le moteur est en marche.



4. UTILISATION

4.2 Utilisation de la minuterie

Le meilleur résultat de tonte est obtenu quand l'herbe n'est pas trop coupée. Utilisez la fonction minuterie (voir *6.3 Minuterie (1)*, page 44) pour éviter une pelouse aplatie et pour maximiser la durée de vie de votre R40Li. Lorsque vous réglez la minuterie, tenez compte du fait que R40Li tond environ 30 m² par heure et par jour. Par exemple : si la zone de travail s'étend sur 300 m², la tondeuse doit fonctionner pendant 10 heures.

En usine, la minuterie est réglée sur 07h00-22h00 et peut fonctionner tous les jours de la semaine. Ce réglage est adapté à une zone de travail de près de 400 m².

La tondeuse R40Li présente une période de repos prédéfinie d'au moins 11 heures par jour. Cette période de repos peut par exemple être mise à profit pour arroser ou procéder à des jeux sur la pelouse.

Si le réglage de la minuterie est divisé en deux périodes de travail, la période de repos peut être également divisée en plusieurs périodes. La durée de fonctionnement maximum peut toutefois aller jusqu'à 13 heures. En fonctionnement, la tondeuse alterne entre tonte et charge.



Exemple 1

Période de travail 1: 07:00 - 22:00

Jours de travail : tous les jours

Le réglage d'usine assure que la tondeuse commence à tondre la pelouse à 07h00. Elle est garée dans la station de charge à partir de 22h00 puis reste au repos jusqu'au lendemain 07h00.

Exemple 2

Période de travail 1: 06:00 - 16:00

Période de travail 2: 20:00 - 23:00

Jours de travail : tous les jours

La tondeuse fonctionnera entre 06h00 et 16h00. Elle recommencera à tondre à 20h00 puis s'arrêtera à 22h00 pour se mettre au repos jusqu'à 06h00.

Exemple 3

Période de travail 1: 20:00 - 06:00

Jours de travail : lundi à samedi

La tondeuse fonctionnera de lundi 00h01 à samedi 23h59. Comme cette période de travail comprend une période de fonctionnement de 10 heures par jour, il est inutile de stopper son fonctionnement pour obtenir la période de repos correcte.



Les temps indiqués ci-dessus sont approximatifs. Ils peuvent varier avec la qualité de l'herbe, l'affûtage de la lame et l'âge de la batterie.

4. UTILISATION

Si la taille de la zone de tonte le permet, il est recommandé de tondre un jour sur deux au lieu de quelques heures chaque jour pour améliorer la qualité de l'herbe. De plus, il est bon pour l'herbe de se reposer pendant au moins une période de trois jours par mois.

4.3 Démarrage

1. Mettez l'interrupteur principal sur *1*.
2. Appuyez sur le bouton **STOP** pour ouvrir le volet du panneau de commande.
3. Saisissez le code PIN.
4. Appuyez sur le bouton de démarrage.
5. Fermez le capot dans les 10 secondes.



Si la tondeuse est garée dans la station de charge, elle n'en sortira que si la batterie est complètement chargée et si la minuterie est réglée pour permettre son fonctionnement.

Avant que le disque de coupe ne démarre, 5 bips retentissent pendant 2 secondes.

4.4 Arrêt

1. Appuyez sur le bouton **STOP**.

   R40Li s'arrête, le moteur de coupe s'arrête et le volet du panneau de commande s'ouvre.



4.5 Mise hors-circuit

1. Appuyez sur le bouton **STOP**.
2. Mettez l'interrupteur principal sur *0*.

Éteignez toujours R40Li à l'aide de l'interrupteur principal s'il nécessite de la maintenance ou si vous devez sortir la tondeuse de la zone de travail.



4. UTILISATION

4.6 Réglage de la hauteur de coupe

La hauteur de coupe peut varier, en continu, entre 2 cm (minimum) et 5 cm (maximum).



INFORMATION IMPORTANTE

Pendant la première semaine qui suit l'installation, la hauteur de coupe doit être réglée sur MAX pour éviter d'endommager la boucle du câble. La hauteur peut ensuite être réduite progressivement toutes les deux semaines jusqu'à ce que la hauteur désirée soit atteinte.

Pour régler la hauteur de coupe :

1. Appuyez sur le bouton **STOP** pour arrêter la tondeuse puis ouvrez le capot.
2. Tournez le bouton de réglage de la hauteur dans la position souhaitée. La position choisie est indiquée par la colonne orange visible à travers la vitre au niveau du bouton.
   - Tournez dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour augmenter la hauteur de coupe.
   - Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour réduire la hauteur de coupe.

5. Panneau de commande

Le panneau de commande permet de passer des commandes à GARDENA R40Li et d'effectuer des réglages. Toutes les fonctions sont accessibles via le système de menus.



Le panneau de commande est constitué d'un écran d'affichage et d'un clavier. Toutes les informations sont affichées sur l'écran et toutes les saisies sont effectuées à l'aide des touches du clavier.



Si le bouton STOP est actionné et que le couvercle est ouvert, la fenêtre de fonctionnement affiche l'horloge, le mode de fonctionnement sélectionné, le nombre d'heures de tonte, l'état de la batterie et le réglage de la minuterie.



- L'heure indiquée est l'heure courante.
- La date indique le jour en cours.
- Le nombre d'heures de fonctionnement indiqué correspond au nombre d'heures pendant lequel R40Li a fonctionné depuis le jour de fabrication. Le temps de fonctionnement comprend le temps de tonte et le temps de recherche de la station de charge.
- Textes affichés à l'écran *AUTO, MAN* et *MAISON* indiquent le mode de fonctionnement choisi.
- L'état de la batterie indique le niveau de charge restant dans la batterie.
- L'icône horloge indique que la minuterie a été réglée. L'icône horloge est noire lorsque la tondeuse n'est pas autorisée à tondre du fait d'un réglage de minuterie et blanche lorsque la tondeuse peut tondre.
- *MENU* indique qu'il est possible d'atteindre le menu principal en appuyant sur le bouton à choix multiples situé sous le texte.

5. PANNEAU DE COMMANDE

Le clavier est composé de quatre groupes de touches : le bouton de sélection du mode de fonctionnement, les boutons à choix multiples, le clavier numérique et le bouton de démarrage.



5.1 Sélection du mode de fonctionnement

Le bouton de sélection du mode de fonctionnement est symbolisé par une maison. Une fois que vous avez appuyé sur le bouton, le mode de fonctionnement choisi s'affiche à l'écran. Appuyez plusieurs fois sur le bouton pour choisir entre les trois modes de fonctionnement.



1. **HOME** :
   Envoie la tondeuse à sa station de charge. Il reste là jusqu'à ce qu'un autre mode de fonctionnement soit choisi. *Home* apparaît dans la fenêtre de fonctionnement. Une fois la batterie entièrement chargée, la tondeuse reste garée dans la station de charge.

   Le réglage Home est également utilisé après une nouvelle installation ou après modification d'une installation existante, pour tester si la tondeuse peut suivre le câble guide et s'arrimer à la station de charge. Voir le chapitre *3.9 Test d'arrimage à la station de charge* en page 34.

2. **AUTO:**
   Mode de fonctionnement automatique standard dans lequel R40Li tond et se charge automatiquement.

3. **MAN:**
   Le réglage *MAN* doit être utilisé pour la tonte de zones secondaires (voir le chapitre *3.4 Installation du câble périphérique* en page 22).

   Si *MAN* est sélectionné et si la tondeuse se met en route sur la pelouse, elle tond jusqu'à ce que la batterie soit à plat. Puis elle s'arrête et le message « *Nécessite une charge manuelle* » s'affiche. La tondeuse doit être reconduite à la station de charge et démarrée manuellement une fois la batterie rechargée.

   Si la tondeuse se charge en mode *MAN*, elle se charge complètement, sort de la station de charge en parcourant environ 20 cm puis s'arrête. Ceci indique qu'elle est chargée et prête à tondre.

   Si la zone de tonte principale doit être tondue après la charge, il conviendra de basculer en mode Auto avant de placer la tondeuse dans la station de charge.

5. PANNEAU DE COMMANDE

5.2 Boutons à choix multiples

Les trois boutons à choix multiples offrent diverses fonctions, dépendant notamment de l'endroit où vous vous situez dans la structure de menu. La fonction du bouton est indiquée tout en bas de l'écran.

Exemple : si vous vous trouvez dans le menu principal, vous pouvez utiliser le bouton de gauche pour revenir en arrière, le bouton du milieu pour confirmer une sélection et le bouton de droite pour faire défiler le menu.



5.3 Les touches Numériques

Le clavier numérique permet notamment d'entrer le code PIN et de régler l'heure.

Le clavier numérique permet également d'entrer des séries numériques correspondant à des raccourcis vers les différents menus. Pour plus d'informations sur les séries numériques, voir *6.1 Menu principal* en page 42.



5.4 Interrupteur principal

Mettez l'interrupteur principal sur *1* pour pouvoir démarrer R40Li.

Mettez l'interrupteur principal en position *0* lorsque vous n'utilisez pas la tondeuse ou lorsque vous travaillez avec le disque de coupe.

Quand l'interrupteur principal est sur *0*, les moteurs de la tondeuse ne peuvent pas démarrer.



6. Le fonctionnement des menus

6.1 Menu principal

Le menu principal comporte trois options :

- *Minuterie (1)*
- *Sécurité (2)*
- *Réglages (3*

Chaque option contient plusieurs sous-menus. Ils vous permettent d'accédez à toutes les fonctions de réglage de R40Li.



Naviguer entre les menus

Parcourez le menu principal et les sous-menus à l'aide des boutons à choix multiples. Entrez les valeurs et les heures à l'aide du clavier numérique et confirmez chaque sélection à l'aide du bouton à choix multiples indiquant OK. Appuyez sur le bouton à choix multiple avec la flèche arrière pour remonter dans le menu ou maintenez le bouton de sélection du mode de fonctionnement enfoncé pendant 2 secondes pour retourner directement au menu principal.



Code numérique

Une série numérique peut servir de raccourci pour atteindre une certaine fonction.

Le premier chiffre du code correspond à la sélection dans le menu principal. Le deuxième chiffre correspond à la sélection dans le premier sous-menu, etc.

Par exemple : appuyez sur **1** puis sur **3** dans le menu principal pour afficher le sous-menu *Jour de tonte*.

Dans les titres des pages suivantes, les codes numériques correspondants sont indiqués entre parenthèses.

Sous-menus

Certains sous-menus contiennent des options cochées à gauche. Cela signifie que ces options sont sélectionnées.

Dans certains sous-menus, des informations sont indiquées à droite de certaines lignes. Ces informations indiquent les choix effectués pour cette fonction.



6. LE FONCTIONNEMENT DES MENUS

6.2 Structure de menu



6. LE FONCTIONNEMENT DES MENUS

6.3 Minuterie (1)

Le meilleur résultat de tonte est obtenu quand l'herbe n'est pas trop coupée. Il est donc important de limiter le temps de fonctionnement à l'aide de la minuterie si la zone de travail est d'une surface inférieure à la capacité de travail de la tondeuse. Si R40Li tond trop, la pelouse prend un aspect piétiné. La tondeuse est aussi soumise à une usure inutile.

La minuterie permet également de définir les périodes de repos de R40Li, par exemple quand les enfants jouent dans le jardin.

Le réglage d'usine est 07h00 - 22h00 et permet de tondre tous les jours de la semaine. Ce réglage convient normalement à une zone de tonte de 400 m^2.

Lorsque vous réglez la minuterie, tenez compte du fait que R40Li tond environ 30 m^2 par heure et par jour.



- ***Plage de travail 1 (1-1)***
  pour régler les heures de début et de fin pendant la période de fonctionnement 1. Entrez chaque heure requise en heures et minutes, puis appuyez sur **OK** pour confirmer l'heure saisie.
- ***Plage de travail 2 (1-2)***
  pour régler les heures de début et de fin pendant la période de fonctionnement 2. Entrez chaque heure requise en heures et minutes, puis appuyez sur **OK** pour confirmer l'heure saisie.
- ***Jours de tonte (1-3)***
  pour sélectionner les jours où la tondeuse servira. R40Li fonctionnera les jours cochés.
- ***Effacer Plage de Travail (1-4)***
  Restaure tous les réglages d'usine.

Pour désactiver la période de travail 1 ou 2, saisissez les heures 00h00 - 00h00 pour réinitialiser la minuterie sur --:-- - --:--.

Une icône horloge s'affiche sur la page de démarrage lorsque la minuterie est réglée. L'icône horloge est noire lorsque la tondeuse n'est pas autorisée à tondre du fait d'un réglage de minuterie et blanche lorsque la tondeuse peut tondre.

Une période de repos est prévue pendant environ 11 heures par jour pour augmenter la durée de vie de la batterie. La tondeuse est alors garée dans la station de charge. Voir le chapitre *4.2 Utilisation de la minuterie* en page 36.

6. LE FONCTIONNEMENT DES MENUS

6.4 Sécurité (2)

Cette sélection permet de configurer les paramètres de sécurité et la connexion entre la tondeuse et la station de charge.



Code PIN (2-1)

Saisissez le nouveau code PIN et appuyez sur **OK**. Saisissez à nouveau le code et confirmez en appuyant sur **OK**. Si le code PIN est différent, un message s'affiche brièvement à l'écran indiquant que le code PIN a été modifié.

Notez le nouveau code PIN sur la ligne à cet effet dans la fiche *MÉMO* en page 4.

Niveaux de sécurité (2-2)

Il existe trois niveaux de sécurité : bas, moyen et haut. Les niveaux de sécurité bas et moyen empêche tout accès à R40Li sans code PIN. Le niveau haut comprend également un avertissement sonore si le bon code PIN n'est pas saisi après un laps de temps déterminé.

Fonction	Bas	Moyen	Haut
Activer code PIN	X	X	X
Demande de code PIN		X	X
Alarme			X

INFORMATION IMPORTANTE

Nous recommandons d'utiliser le niveau de sécurité Haut en toutes circonstances.

Activer code PIN

Cette fonction empêche de démarrer R40Li après 30 jours sans d'abord saisir le bon code PIN. Une fois les 30 jours écoulés, R40Li continue de tondre normalement, mais le message *Entrer code PIN* s'affiche lors de l'ouverture du capot. Saisissez de nouveau votre code et appuyez sur **OK**.

Demande de code PIN

Cette fonction implique que la tondeuse R40Li requiert un code PIN lorsque l'interrupteur principal est placé sur *1* et que le couvercle est ouvert. Vous devez entrer le bon code PIN pour utiliser R40Li.

Si le code PIN saisi 5 fois de suite est erroné, la tondeuse est verrouillé pour un moment. Le temps de verrouillage s'allonge à chaque nouvelle tentative incorrecte.

Alarme

Grâce à cette fonction, une alarme retentit si le code PIN n'est pas saisi dans les 10 secondes après avoir appuyé sur le bouton **STOP** ou après avoir soulevé la tondeuse pour l'une ou l'autre raison. Le bip indique que le code PIN doit être saisi pour éviter de déclencher l'alarme. Il est possible d'éteindre l'alarme à tout moment en entrant le bon code PIN.

Nouveau Signal Boucle (2-3)

Le signal boucle est choisi de façon aléatoire pour créer un lien unique entre la tondeuse et la station de charge. Dans de rares cas, il peut être nécessaire de générer un nouveau signal, par exemple si deux installations voisines ont un signal très similaire.

- Garez la tondeuse dans la station de charge.
- Sélectionnez *Nouveau Signal Boucle* dans le menu, puis appuyez sur **OK**.

6.5 Réglages (3)

Les paramètres de fonctionnement suivants sont disponibles via cette sélection du menu principal.



- *Heure & date (3-1)*
  pour régler l'heure et la date actuelles, ainsi que le format d'heure et de date requis.
- *Langue (3-2)*
  pour sélectionner la langue des menus.
- *Retroeclairage (3-3)*
  Détermine si l'écran est allumé ou non pendant la tonte.
- *Démarrage à Distance (3-4)*
  Permet de déterminer à quelle fréquence la tondeuse doit suivre le câble guide depuis la station de charge.
- *Calibrer guide (3-5)*
  Permet de tester la capacité de la tondeuse à suivre le câble guide depuis la station de charge.
- *Effacer les réglages (3-6)*
  pour remettre la tondeuse aux réglages qui étaient les siens lorsqu'elle a quitté l'usine.

6. LE FONCTIONNEMENT DES MENUS

Heure& Date (3-1)

Cette fonction vous permet de régler l'heure actuelle et le format d'heure requis dans R40Li.

- *Heure (3-1-1)*
  Entrez l'heure correcte et appuyez sur OK pour sortir.
- *Format Heure (3-1-2)*
  Placez le curseur sur le format d'heure requis :12h ou 24h. Appuyez sur OK pour sortir.
- *Date (3-1-3)*
  Entrez la date correcte et appuyez sur OK pour sortir.
- *Format Date (3-1-4)*
  Placez le curseur sur le format de date requis :
  AAAA-MM-JJ (année-mois-jour)
  MM-JJ-AAAA (mois-jour-année)
  JJ-MM-AAAA (jour-mois-année).
  Appuyez sur OK pour sortir.

Langue (3-2)

Réglez la langue avec cette fonction.

Pour sélectionner une langue : Placez le curseur sur Langue, puis appuyez sur **OK**. Placez le curseur sur la langue requise, puis appuyez sur **OK**.

Retroeclairage (3-3)

Pour indiquer où se trouve la tondeuse pendant la nuit, il est possible de configurer l'écran pour qu'il reste allumé lorsque la tondeuse fonctionne.

1. Sélectionnez *Retroeclairage (3-3)* dans le menu et appuyez sur **OK**.
2. Sélectionnez l'une des options suivantes :
   Auto : l'écran reste allumé pendant 1 minute après la dernière activation d'une touche.
   ON : l'écran reste constamment allumé pendant que la tondeuse fonctionne. L'écran n'est pas éclairé si la tondeuse est arrêtée, par exemple en raison du réglage de la minuterie ou d'un défaut possible.

6. LE FONCTIONNEMENT DES MENUS

Démarrage à Distance (3-4)

L'une des fonctions importantes du câble guide est sa capacité à orienter la tondeuse dans des zones éloignées si besoin. Cette fonction est très utile par exemple dans des jardins dont la partie avant et la partie arrière se rejoignent par un passage étroit où il est impossible d'installer la station de charge.



Si cette fonction est activée (sélection de n'importe quelle option sauf *Jamais*), la tondeuse R40Li suit le câble guide de la station de charge jusqu'à l'endroit où le câble guide est raccordé au câble périphérique. La machine commence à tondre une fois ce point atteint. La fréquence à laquelle elle doit suivre le câble guide depuis la station de charge est sélectionnée sous forme de proportion par rapport au nombre total de fois où elle quitte la station de charge. Dans tous les autres cas, la tondeuse quitte la station de charge de façon standard avant de commencer à tondre.

Les cinq options suivantes peuvent être sélectionnées:

- *Jamais* (0 %)
- *Rarement* (environ 20 %)
- *Moyen* (environ 50 %)
- *Souvent* (environ 80 %)
- *Toujours* (100 %)

Sélectionnez le pourcentage correspondant à la taille de la zone éloignée par rapport à la zone de travail totale. Si la zone éloignée est par exemple inférieure à la moitié de la zone de travail totale, vous devez sélectionner *Rarement*. Si la zone éloignée est par exemple égale à la moitié de la zone de travail totale, vous devez sélectionner *Moyen*. Comparez avec les exemples du chapitre *7. Exemples de jardins*en page 50.

Par défaut, le paramètre utilisé est *Rarement*.

6. LE FONCTIONNEMENT DES MENUS

Calibrer guide (3-5)



La fonction *Calibrer guide (3-5)* vous permet de tester si la tondeuse peut suivre le câble guide depuis la station de charge.

Pour tester le câble guide :

1. Placez la tondeuse R40Li dans la station de charge.
2. Sélectionnez *Calibrer guide (3-5)* et appuyez sur **OK**. La tondeuse quitte la station de charge, effectue une procédure de calibrage devant la station de charge puis suit le câble guide jusqu'au point de raccordement avec le câble périphérique où elle commence à tondre.
3. Vérifiez si la tondeuse peut suivre le câble guide sur tout le parcours jusqu'au point de raccordement du câble périphérique.

   Le test échoue si la tondeuse ne peut suivre le câble guide jusqu'au point de raccordement avec le câble guide. Il est probable que l'installation n'ait pas été effectuée conformément aux instructions du chapitre *3. Installation*. Les erreurs fréquentes consistent par exemple à ne pas prévoir suffisamment d'espace sur la gauche du câble guide (si l'on est face à la station de charge) ou à ne pas poser le câble guide en angle sur une pente raide. Voir le chapitre *3.6 Installation du câble guide*.

   Rectifiez l'installation et effectuez un nouveau test avec la fonction *Calibrer guide (3-5)*.

Effacer les réglages (3-6)

Cette fonction vous permet de remettre R40Li aux réglages qui étaient les siens lorsqu'il a quitté l'usine.

1. Sélectionnez *Effacer les réglages* personnalisés dans le menu puis appuyez sur **OK**. Entrez le bon code PIN, puis appuyez sur **OK**.

7. Exemples de jardins

- Suggestions d’installations et de réglages

Le comportement de la tondeuse dépend en partie des réglages effectués. Si les réglages de la tondeuse sont correctement adaptés au jardin, GARDENA R40Li accède plus facilement à toutes les zones du jardin et le résultat de tonte est impeccable.

En fonction des jardins, les réglages peuvent être différents. Les pages suivantes exposent brièvement un certain nombre d'exemples de jardins, avec des propositions d'installation et de configuration.

Vous trouverez également des exemples de jardin animés sur www.gardena.fr.

Pour davantage d'informations sur les différents réglages, référez-vous au chapitre *6. Le fonctionnement des menus*

INFORMATION IMPORTANTE

Les réglages d’usine de R40Li ont été sélectionnés pour convenir au plus grand nombre possible de jardins. Les réglages ne doivent être ajustés qu’en cas de conditions d’installation spéciales.

Suggestions d’installations et de réglages		
Zone	150 m². Zone ouverte et plane.	
Minuterie	07h00-17h00 Lundi, mardi, mercredi, vendredi	
Proportion	*Jamais*	
Remarques	La minuterie peut servir à éviter que l’herbe ne semble piétinée car la zone est inférieure à la capacité maximum de la tondeuse.	

7. EXEMPLES DE JARDINS

Suggestions d'installations et de réglages		
Zone *Minuterie* *Proportion* Remarques	400 m². Zone ouverte. 07h00-22h00 (réglage usine) Lundi-dimanche *Jamais* Les réglages d'usine conviennent à cette installation.	
Zone *Minuterie* *Proportion* Remarques	400 m². Plusieurs îlots et inclinaison de 25 %. 07h00-22h00 (réglage usine) Lundi-dimanche *Rarement* (réglage usine) Placez la station de charge dans la partie basse de la zone de tonte. Posez le câble guide en formant un angle au-dessus de la pente raide.	
Zone *Minuterie* *Proportion* Remarques	200 m². Jardin en L avec station de charge installée dans une zone étroite. Comporte quelques îlots. 07h00-22h00 Lundi, mardi, mercredi, vendredi *Souvent* La proportion *Souvent* sera sélectionnée si la plupart de la zone de tonte peut être facilement atteinte par la tondeuse en suivant le câble guide depuis la station de charge.	 3 m/10ft

7. EXEMPLES DE JARDINS

Suggestions d'installations et de réglages		
Zone *Minuterie* *Proportion* Remarques	250 m². Jardin en U avec un passage étroit. 07h00 - 22h00 Lundi - vendredi *Moyen* Le câble guide doit être placé le long du passage étroit pour s'assurer que la tondeuse peut facilement localiser la station de charge depuis la gauche de la zone de tonte. La proportion *Moyen* sera sélectionnée si la zone placée à gauche correspond à presque la moitié de la zone totale.	
Zone *Minuterie* *Proportion* Remarques	150 m². Zone de tonte asymétrique avec un passage étroit et plusieurs îlots. 07h00-17h00 Lundi, mardi, mercredi, vendredi *Rarement* (réglage usine) Le câble guide doit être placé le long du passage étroit pour s'assurer que la tondeuse peut facilement localiser la station de charge depuis le côté droit de la zone de tonte. Sélectionnez la proportion *Rarement* si la zone côté droit est une petite fraction de la zone totale.	
Zone *Minuterie* *Proportion* Remarques	200 m² + 50 m² dans une zone secondaire. 07h00-18h00 Lundi, mardi, jeudi, vendredi *Rarement* (réglage usine) La zone secondaire est tondue à l'aide du mode MAN les mercredis et samedis.	

8. Entretien

Pour une meilleure fiabilité et une plus longue durée de vie, contrôlez et nettoyez régulièrement votre GARDENA R40Li et remplacez les pièces usées. Voir *8.3 Nettoyage* pour davantage d'informations sur le nettoyage.

Au moment de la première utilisation de R40Li, il convient d'inspecter le disque de coupe et les lames une fois par semaine. Si l'usure est faible pendant cette période, la fréquence des contrôles peut être réduite.

Il est important que le disque de coupe puisse tourner facilement et librement. La durée de vie des lames est très variable et dépend notamment des facteurs suivants.

- Le temps de fonctionnement et la taille de la zone de travail.
- Le type d'herbe.
- Le type de sol.
- La présence d'objets comme des pommes de pin, des fruits tombés, des jouets, des outils, des pierres, des racines, etc…

La durée de vie normale est de 2 à 4 mois dans des zones couvrant une surface supérieure à 300 m^2 ; elle est plus longue sur des zones plus petites. Voir le chapitre *8.6 Remplacement des lames* en page 56 pour savoir comment remplacer les lames.

INFORMATION IMPORTANTE

L'utilisation de lames émoussées ne permet pas d'obtenir un résultat de bonne qualité. L'herbe a un aspect effrangé et R40Li utilisant davantage d'énergie ne parvient pas à tondre une surface aussi grande que prévue.

8. ENTRETIEN

8.1 Remisage hivernal

R40Li



Nettoyez soigneusement la tondeuse R40Li avant de la remiser pour la période hivernale. Voir le chapitre *8.3 Nettoyage* en page 54.

Chargez totalement la batterie avant le remisage hivernal. Mettez ensuite l'interrupteur principal en position *0*.

Vérifiez l’état des consommables, comme les couteaux et les roulements dans les roues arrière. Remplacez-les si nécessaire pour vous assurer que la tondeuse soit en bon état avant la saison suivante.

Remisez la tondeuse en position relevée, dans un local sec et à l'abri du gel, de préférence dans son emballage d'origine.

Station de charge

Rangez la station de charge et le transformateur à l’intérieur. Vous pouvez laisser le câble périphérique dans le sol. Protégez les extrémités des câbles de l’humidité en les mettant par exemple dans un contenant avec de la graisse.

8.2 Après le remisage

Vérifiez dès la première utilisation s’il est nécessaire de procéder à un nettoyage, en particulier au niveau des contacts de charge sur la tondeuse et la station de charge. S’ils semblent brûlés ou enduits, nettoyez-les à l’aide d’une toile d’émeri fine. Vérifiez si la date et l’heure de la tondeuse sont correctes.

8.3 Nettoyage



Il est important de conserver R40Li propre. Une tondeuse dans laquelle de grandes quantités d'herbe sont coincées ne sera pas aussi efficace sur des terrains en pente. Une brosse et un vaporisateur rempli d’eau sont recommandés pour le nettoyage.

INFORMATION IMPORTANTE

N’utilisez jamais de nettoyeur à eau haute pression ou de jet d’eau lors du nettoyage de R40Li. N’utilisez jamais de solvant lors du nettoyage.

8. ENTRETIEN

Sous la tondeuse et le disque de coupe

1. Mettez l'interrupteur principal sur *0*.
2. Mettez des gants de protection.
3. Basculez R40Li sur le côté.



4. Nettoyez le disque de coupe et le dessous de la tondeuse avec une brosse à vaisselle par exemple.

   En même temps, contrôlez si le disque de coupe tourne librement par rapport au couvercle de protection.

   La présence de longs brins d'herbe ou d'autres objets dans la tondeuse peut perturber le fonctionnement du disque de coupe. Le moindre effet de freinage augmente la consommation d'énergie et les délais de tonte, et peut même empêcher la tondeuse de couper une grande pelouse.



Châssis

Nettoyez le dessous du châssis. Brossez ou essuyez avec un chiffon humide.

Roues

Nettoyez autour des roues avant et de la roue arrière, mais également autour de l'unité de roue arrière.

Carénage

Utilisez un chiffon ou une éponge douce et humide pour le nettoyage du carénage. Si le carénage est très sale, utilisez une solution savonneuse ou du liquide vaisselle.



Station de charge

Nettoyez la station de charge régulièrement en ôtant herbe, feuilles, brindilles et autres objets pouvant entraver l'arrimage.

8.4 Transport et dépose

Sécurisez la machine pendant le transport. Il est important que R40Li ne bouge pas lorsqu'il est transporté, par exemple d'une pelouse à une autre.

8.5 En cas d'orage

Afin de réduire le risque d'endommager les pièces de la tondeuse R40Li, nous recommandons de défaire tous les branchements de la station de charge (alimentation électrique, câble périphérique et câble guide) en cas de risque d'orage.

8. ENTRETIEN

8.6 Remplacement des lames



AVERTISSEMENT

Utilisez toujours des lames et des vis d'origine lors des échanges. Si vous remplacez seulement la lame et réutilisez la vis, elle peut s'user au cours de la tonte et se rompre. La lame peut alors être projetée et causer des dommages.

Les trois lames de R40Li sont vissées sur le disque de coupe. Les trois lames et les trois vis doivent être remplacées en même temps pour que le système de coupe reste équilibré.

N'utilisez que des lames homologuées par GARDENA.

Pour l'échange des lames :



1. Mettez l'interrupteur principal sur *0*.
2. Mettez des gants de protection.
3. Retournez R40Li.
4. Retirez la vis. Utilisez un tournevis plat ou cruciforme.
5. Retirez la lame et la vis.
6. Vissez la nouvelle lame et la nouvelle vis.

8.7 Remplacement de la batterie

La batterie ne nécessite aucun entretien mais présente une durée de vie limitée de 2 à 4 ans.

La durée de vie de la batterie dépend de la durée de la saison et du nombre d'heures d'utilisation de la R40Li par jour. Une longue saison ou de nombreuses heures d'utilisation par jour impliqueront de remplacer la batterie plus souvent.



INFORMATION IMPORTANTE

Chargez complètement la batterie à la fin de la saison avant de ranger la tondeuse pour l'hiver.

8. ENTRETIEN

Remplacement de la batterie

Si les durées de fonctionnement de la tondeuse se raccourcissent entre les charges, cela signifie que la batterie s'use et doit finalement être remplacée. La batterie reste opérationnelle tant que la tondeuse maintient une pelouse bien taillée.

INFORMATION IMPORTANTE

Utilisez toujours des batteries d'origine. La compatibilité des autres batteries ne peut être garantie.

1. Basculez l'interrupteur principal sur *0*.
2. Abaissez la hauteur de coupe sur la position la plus basse.
3. Tournez la tondeuse sur le dos. Placez la tondeuse sur une surface souple et propre pour éviter de rayer le châssis et le couvercle de l'écran.
4. Nettoyez autour du couvercle de la batterie.
5. Dévissez les quatre vis sur le couvercle de la batterie (Torx 20) et retirez-le.



6. Sortez la batterie en tirant sur la lanière.
7. Montez une batterie d'origine neuve.

   REMARQUE ! Appuyez sur la bande de contact pour mettre la batterie en place et non sur la batterie elle-même.
8. Montez le couvercle de la batterie. Si le joint du couvercle de la batterie est visiblement endommagé, le couvercle intégral de la batterie doit être remplacé.
9. Vissez les quatre vis du couvercle de la batterie (Torx 20).
10. Réglez à nouveau la hauteur de coupe au niveau souhaité.



9. Recherche de pannes

Ce chapitre énumère un certain nombre de messages pouvant s’afficher sur l’écran en cas de dysfonctionnement. La cause et les mesures à prendre pour chaque message sont proposées.

Ce chapitre présente également certains symptômes pouvant vous orienter si la tondeuse ne fonctionne pas comme prévu.

Vous trouverez davantage de suggestions sur les mesures à prendre en cas de dysfonctionnement ou de symptômes sur www.gardena.fr.

9.1 Messages

Nous avons répertorié ci-dessous un certain nombre de messages pouvant s'afficher sur l'écran de GARDENA R40Li. Contactez le service après-vente de GARDENA si le même message s’affiche souvent. Voir la fiche *MÉMO* en page 4. .

Message	Cause	Mesure
Moteur roue gauche bloqué	De l’herbe ou un autre objet s’est coincé autour de la roue motrice.	Contrôlez la roue motrice et retirez ce qui gêne.
Moteur roue droit bloqué	De l’herbe ou un autre objet s’est coincé autour de la roue motrice.	Contrôlez la roue motrice et retirez ce qui gêne.
Disque de coupe bloqué	De l’herbe ou un autre objet s’est coincé autour du disque de coupe.	Contrôlez le disque de coupe et retirez ce qui gêne.
	Le disque de coupe repose dans un plan d'eau.	Déplacez la tondeuse et empêchez dans la mesure du possible l'accumulation d'eau dans la zone de travail.
Pas de signal de câble	Le transformateur n'est pas branché.	Contrôlez la connexion à la prise murale et si un éventuel interrupteur différentiel s’est déclenché. Vérifiez que le câble basse tension est branché à la station de charge.
	Le câble périphérique n’est pas branché à la station de charge.	Vérifiez si le connecteur du câble périphérique est correctement monté sur la station de charge. Voir le chapitre *3.5 Connexion du câble périphérique* en page 28.
	Rupture du câble périphérique.	Trouvez l’emplacement de coupure du câble. Remplacez la partie endommagée de la boucle par un nouveau câble et utilisez un raccord d’origine pour la rallonger. Voir le chapitre *9.4 Recherche de coupures sur la boucle du câble* en page 64.
	Le câble périphérique est posé dans la mauvaise direction autour d'un îlot.	Vérifiez que le câble périphérique a été posé conformément aux instructions du chapitre *3. Installation* en page 16.
	La connexion entre R40Li et la station de charge a été interrompue.	Garez R40Li dans la station de charge et générez un nouveau signal boucle via Sécurité -> *Nouveau Signal Boucle (2-3)*.
	Dysfonctionnements causés par des objets métalliques (clôtures, armatures en acier) ou des câbles enterrés à proximité.	Essayez de déplacer le câble périphérique.

9. RECHERCHE DE PANNES

Message	Cause	Mesure
Coincée	R40Li est coincée quelque part.	Libérez R40Li et remédiez à la cause de son blocage.
	R40Li se coince sur de nombreux obstacles.	Vérifiez l'absence d'obstacles qui pourraient gêner le déplacement de R40Li à partir de cet endroit.
En dehors zone de tonte	Les branchements du câble périphérique sur la station de charge sont croisés.	Vérifiez que le câble périphérique est branché correctement.
	Le câble périphérique est trop près du bord de la zone de travail.	Vérifiez que le câble périphérique a été posé conformément aux instructions du chapitre *3. Installation*.
	La zone de travail présente une trop grande inclinaison.	Vérifiez que le câble périphérique a été posé conformément aux instructions du chapitre *3. Installation*.
	Le câble périphérique est tiré dans la mauvaise direction autour d'un îlot.	Vérifiez que le câble périphérique a été posé conformément aux instructions du chapitre *3. Installation*.
	Dysfonctionnements causés par des objets métalliques (clôtures, armatures en acier) ou des câbles enterrés à proximité.	Essayez de déplacer le câble périphérique.
	La tondeuse a des difficultés à distinguer son signal de celui d'une installation R40Li se situant à proximité.	Garez R40Li dans la station de charge et générez un nouveau signal boucle via *Sécurité -> Nouveau Signal Boucle (2-3).*
Tension batterie faible	R40Li ne trouve pas la station de charge.	Vérifiez que la station de charge et le câble guide sont installés selon le chapitre *3. Installation* en page 16.
	Le câble guide est cassé ou non branché.	Vérifiez si le voyant de la station de charge clignote en jaune. Vous trouverez la solution dans le chapitre *9.2 Voyant de la station de charge* en page 61.
	La batterie est usée.	Remplacez la batterie. Voir le chapitre *8.7 Remplacement de la batterie* en page 56.
	L'antenne de la station de charge est défectueuse.	Vérifiez si le voyant de la station de charge clignote en rouge. Vous trouverez la solution dans le chapitre *9.2 Voyant de la station de charge* en page 61.
Code PIN incorrect	Un code PIN incorrect a été saisi. Cinq tentatives sont permises avant que le clavier ne soit verrouillé pendant 5 minutes.	Entrez le code PIN correct. Contactez le service centralisé de GARDENA en cas d'oubli du code PIN. Voir la fiche *MÉMO* en page 4.

9. RECHERCHE DE PANNES

Message	Cause	Mesure
Dérapée	R40Li est coincée quelque part.	Libérez la tondeuse et remédiez à la cause du patinage. S'il s'agit d'herbe humide, attendez que l'herbe soit sèche pour redémarrer la tondeuse.
	La zone de tonte inclut une pente raide.	La pente maximum garantie est 25 %. Les pentes plus raides doivent être isolées. Voir le chapitre *3.4 Installation du câble périphérique* en page 22.
	Le câble guide n'est pas placé dans un angle sur une pente.	Si le câble guide est posé sur une pente, il doit former un angle avec la pente. Voir le chapitre *3.6 Installation du câble guide* en page 29.
Station de charge inaccessible	Le contact entre les contacts de charge et les plaques de contact est mauvais et R40Li a fait plusieurs tentatives de charge.	Mettez R40Li dans la station de charge et contrôlez la qualité du contact entre les contacts de charge et les plaques de contact.
	Un objet se trouve sur le chemin de R40Li.	Retirez l'objet.
Coincée dans station charge	Un objet se situe sur le parcours de R40Li et l'empêche de quitter la station de charge.	Retirez l'objet.
A l'envers (sur le dos)	R40Li est trop penchée ou s'est renversée.	Retournez la tondeuse.
Nécessite charge manuelle	R40Li est réglée sur le mode de fonctionnement *MAN*.	Garez la tondeuse dans la station de charge. Le comportement est normal et aucune mesure n'est à prendre.
Prochain démarrage hh:mm	Le réglage de la minuterie empêche la tondeuse de fonctionner.	Changez les réglages de la minuterie. Voir le chapitre *6.3 Minuterie (1)* en page 44.
	La phase de repos quotidienne de la batterie est en cours. La tondeuse doit rester dans la station de charge pendant au moins 11 heures par jour.	Ce comportement est normal et ne nécessite aucune action.

9. RECHERCHE DE PANNES

9.2 Voyant de la station de charge

Le voyant de la station de charge doit émettre une lumière verte fixe pour indiquer que l'installation est totalement fonctionnelle. Si ce n'est pas le cas, suivez le guide de dépannage ci-dessous.

Vous trouverez une aide au dépannage plus approfondie sur www.gardena.fr. Si vous avez encore besoin d'aide pour le dépannage, contactez le service après-vente GARDENA. Voir la fiche *MÉMO* en page 4.

Voyant	Cause	Mesure
Lumière verte fixe	Fonctionnement normal	Aucune action requise
Lumière bleue clignotante	La boucle du câble périphérique n'est pas raccordée à la station de charge	Vérifiez si le connecteur du câble périphérique est correctement monté sur la station de charge. Voir le chapitre *3.5 Connexion du câble périphérique* en page 28.
	Coupure de la boucle du câble périphérique	Trouvez l'emplacement de coupure du câble. Remplacez la partie endommagée de la boucle par un nouveau câble et utilisez un raccord d'origine pour la rallonger. Voir le chapitre *9.4 Recherche de coupures sur la boucle du câble* en page 64.
Lumière jaune clignotante	Le câble guide n'est pas connecté à la station de charge	Vérifiez si le connecteur du câble guide est correctement raccordé à la station de charge. Voir le chapitre *3.6 Installation du câble guide* en page 29.
	Coupure du câble guide	Trouvez l'emplacement de coupure du câble. Remplacez la partie endommagée de la boucle par un nouveau câble et utilisez un raccord d'origine pour la rallonger.
Lumière rouge clignotante	Interruption du signal de l'antenne de la station de charge	Contactez le service après-vente de GARDENA. Voir la fiche *MÉMO* en page 4.
Lumière bleue fixe	Signal faible du fait de la longueur du câble périphérique. La longueur maximum doit être de 250 mètres.	Aucune action n'est requise si la R40Li fonctionne comme prévu.
		Raccourcissez le câble périphérique en réduisant la zone de tonte ou en remplaçant les îlots par des barrières qui entraveront la tondeuse.
	Signal faible du fait du mauvais état du câble périphérique	Étant donné la difficulté de localisation de l'endroit où le câble est endommagé, il est recommandé de mettre en place un nouveau câble périphérique pour toute la zone de tonte.
Lumière rouge fixe	Carte à circuits défectueuse dans la station de charge	Contactez le service après-vente de GARDENA. Voir la fiche *MÉMO* en page 4.

9. RECHERCHE DE PANNES

9.3 Symptôme

Si votre R40Li ne fonctionne pas comme prévu, suivez le guide de recherche de panne ci-dessous.

Le site www.gardena.fr comporte une FAQ (Foire Aux Questions) qui donne des réponses plus précises relatives à certaines questions standard. Si vous ne parvenez toujours pas à trouver l'origine du problème, contactez le service après-vente de GARDENA. Voir la fiche *MÉMO* en page 4.

Symptôme	Cause	Mesure
La R40Li éprouve des difficultés à s'arrimer	Le câble périphérique n'est pas positionné en longue ligne droite suffisamment éloignée de la station de charge.	Vérifiez si la station de charge a bien été installés conformément aux instructions du chapitre *3.2 Installation de la station de charge* en page 17.
	Le câble guide n'est pas inséré dans la rainure en bas de la station de charge.	Il est absolument primordial pour le fonctionnement que le câble guide soit parfaitement droit et en bonne position sous la station de charge. Veillez donc à passer impérativement le câble guide dans la rainure de la station de charge. Voir le chapitre *3.6 Installation du câble guide*.
	La station de charge se trouve sur une pente.	Placez la station de charge sur une surface entièrement plane. Voir le chapitre *3.2 Installation de la station de charge* en page 17.
Résultat de coupe irrégulier	R40Li ne fonctionne pas assez longtemps chaque jour.	Augmentez le temps de travail, voir *6.3 Minuterie (1)* en page 44..
	Le réglage de la proportion est incorrect par rapport à la configuration de la zone de tonte.	Vérifiez si la valeur de proportion correcte est sélectionnée. Voir le chapitre *6.5 Réglages (3)* en page 46.
	La zone de travail est trop grande.	Essayez de limiter la zone de travail ou allongez le temps de travail, voir *6.3 Minuterie (1)* en page 44.
	Les lames sont émoussés.	Remplacez toutes les lames et toutes les vis pour conserver l'équilibre des pièces de rotation. Voir le chapitre *8.6 Remplacement des lames* en page 56.
	L'herbe est haute par rapport à la hauteur de coupe réglée.	Augmentez la hauteur de coupe et diminuez-la ensuite peu à peu.
	Accumulation d'herbe au niveau du disque de coupe ou autour de l'arbre du moteur.	Vérifiez que le disque de coupe tourne librement et facilement. Si ce n'est pas le cas, dévissez le disque de lame et retirez l'herbe et les corps étrangers. Voir le chapitre *8.3 Nettoyage* en page 54.
R40Li travaille aux mauvaises heures	R40Li doit être mise à l'heure.	Réglez l'horloge, voir *6.5 Réglages (3)*.
	Les heures de début et de fin de la tonte sont erronées.	Réinitialisez les heures de départ et d'arrêt de la tonte. Voir le chapitre *6.3 Minuterie (1)* en page 44.

9. RECHERCHE DE PANNES

Symptôme	Cause	Mesure
R40Li vibre	Les couteaux endommagés peuvent entraîner un déséquilibre du système de coupe.	Inspectez les lames et les vis et remplacez-les au besoin. Voir le chapitre *8.6 Remplacement des lames* en page 56.
	Si plusieurs couteaux se trouvent dans la même position, un déséquilibre du système de coupe se crée.	Vérifiez qu'un seul couteau est monté sur chaque vis.
R40Li avance mais le disque de coupe ne tourne pas	R40Li recherche sa station de charge.	Aucune mesure à prendre. Le disque de coupe ne tourne pas quand la tondeuse recherche sa station de charge.
Les temps de tonte, entre les charges, de la tondeuse sont plus courts	De l'herbe ou un corps étranger bloque le disque de lame.	Retirez le disque de coupe et nettoyez-le. Voir le chapitre *8.3 Nettoyage* en page 54.
Les temps de tonte et de charges sont plus courts que d'habitude	La batterie est usée.	Remplacez la batterie. Voir le chapitre *8.7 Remplacement de la batterie* en page 56.
	Ce comportement est normal à basse température (augmentation progressive en dessous de 15˚C).	Aucune mesure à prendre.
La R40Li est garée pendant plusieurs heures dans la station de charge.	La tondeuse doit rester au moins 11 heures par jour dans la station de charge pour mettre la batterie au repos. Voir le chapitre *4.2 Utilisation de la minuterie* en page 36.	Aucune mesure à prendre.

9. RECHERCHE DE PANNES

9.4 Recherche de coupures sur la boucle du câble

Les coupures de la boucle du câble sont généralement le résultat de dégâts physiques insoupçonnés sur le câble, provoqués par exemple par le jardinage avec une pelle. En cas de gel profond, le simple déplacement de pierres coupantes dans le sol peut endommager le câble. Les coupures peuvent aussi être dues à une tension élevée dans le câble pendant l'installation.

Le fait de tondre l'herbe trop courte juste après l'installation peut aussi endommager l'isolant du câble. Certains dommages sur l'isolant peuvent ne causer des dysfonctionnements qu'au bout de plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Pour l'éviter, sélectionnez toujours la hauteur de coupe maximum dans les premières semaines qui suivent l'installation puis abaissez la hauteur de coupe d'un cran à la fois toutes les deux semaines jusqu'à obtenir la hauteur de coupe désirée.

Le raccordement défectueux de la boucle du câble peut aussi entraîner des perturbations plusieurs semaines après la création du raccord. Le raccord peut être défectueux par exemple si le raccord d'origine n'a pas été suffisamment serré à l'aide d'une pince ou si un raccord de moins bonne qualité que le raccord d'origine a été utilisé. Vérifiez d'abord tous les raccords connus avant de poursuivre le dépannage.

La coupure d'un câble peut être localisée en diminuant graduellement de moitié la longueur de la boucle où la panne peut se trouver, jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une partie très courte du câble.



1. Assurez-vous que le voyant de la station de charge est bleu clignotant, ce qui indique une coupure de la boucle du câble périphérique. Voir le chapitre *9.2 Voyant de la station de charge* en page 61.



2. Vérifiez si les branchements du câble périphérique à la station de charge sont correctement effectués et non endommagés. Vérifiez si le voyant de la station de charge clignote toujours en bleu.

3. Connectez la station de charge à la source d'alimentation. Échangez les branchements entre le câble guide et le câble périphérique de la station de charge.
   a) Échangez les connexions A1 et Guide.
   Si le voyant clignote en jaune, cela signifie que la coupure se trouve quelque part sur le câble périphérique entre A1 et le site de raccord du câble guide avec le câble périphérique (ligne noire épaisse sur l'illustration).



   b) Replacez les connexions A1 et Guide sur leurs positions d'origine. Puis intervertissez les connexions A2 et Guide.
   Si le voyant clignote en jaune, cela signifie que la coupure se trouve quelque part sur le câble périphérique entre A2 et le site de raccord du câble guide avec le câble périphérique (ligne noire épaisse sur l'illustration).



4. a) Dans l'hypothèse où le voyant a clignoté en jaune dans le test a) ci-dessus : Replacez toutes les connexions dans leurs positions d'origine. Puis débranchez A2. Branchez un nouveau câble sur A2. Branchez l'autre extrémité de cette nouvelle boucle de câble quelque part au centre de l'installation.

   Si le voyant est vert ou clignote en jaune, cela signifie que la coupure se trouve quelque part entre l'extrémité débranchée et l'endroit où le nouveau câble est branché (ligne noire épaisse sur l'illustration ci-dessous).



   Dans ce cas, déplacez la connexion destinée au nouveau câble plus près de l'extrémité débranchée (en gros, au milieu de la partie du câble suspectée) puis recontrôlez si le voyant est vert ou clignote en jaune.



Poursuivez ainsi jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une partie très courte du câble, ce qui vous permet de distinguer entre une lumière bleu clignotante et une lumière verte fixe.

b) Si le voyant a clignoté en jaune dans le test 3b) ci-dessus, un test similaire doit être effectué, en connectant une nouvelle boucle de câble sur A1.



5. Une fois la coupure trouvée, la partie endommagée doit être remplacée par un nouveau câble. La partie endommagée peut être découpée s'il est possible de raccourcir le câble périphérique. Utilisez toujours des raccords d'origine.



10. Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques	R40Li
Dimensions	
Longueur	58 cm
Largeur	46 cm
Hauteur	26 cm
Poids	8 kg
Système électrique	
Batterie	Batterie spéciale lithium-Ion, 18 V/1,6 Ah
Transformateur	230 VAC / 21.6 VDC
Consommation d'énergie moyenne à une utilisation maximale	7 kWh/mois sur une zone de tonte de 400 m^2
Émissions sonores	
Puissance sonore mesurée	64 dB(A)
Puissance sonore garantie	66 dB(A)
En tonte	
Système de coupe	Disque 3 lames pivotantes
Vitesse du moteur de lame	2900 rpm
Consommation d'énergie pendant la coupe	20 W +/- 20 %
Hauteur de coupe	De 2 à 5 cm
Largeur de coupe	17 cm
Capacité de travail	Jusqu'à 400 m^2 +/- 20 %

La compatibilité totale ne peut être garantie entre la R40Li et les autres types de systèmes sans fil comme les télécommandes, les émetteurs radio, les appareils auditifs, les clôtures électrifiées pour animaux ou autres.

11. Conditions de garantie

GARDENA garantit le fonctionnement de ce produit pendant deux ans (à compter de la date d'achat). Cette garantie couvre les pannes graves liées aux matériaux ou vices de fabrication. Pendant la période de garantie, nous remplacerons le produit ou le réparerons sans frais supplémentaires si les conditions suivantes sont remplies :

- La tondeuse et la station de charge ne peuvent être utilisées qu'en accord avec les instructions de ce manuel d'utilisation.
- Les utilisateurs ou tiers non autorisés n'ont pas le droit d'effectuer des réparations sur le produit.

Exemples de pannes non couvertes par la garantie :

- Dommages causés par l'infiltration d'eau sous la tondeuse (par ex. par les systèmes de lavage ou d'irrigation).
- Dommages provoqués par le raccourcissement du câble basse tension.
- Dommages provoqués par la foudre.
- Dommages provoqués par l'utilisation d'une batterie qui ne serait pas d'origine GARDENA.
- Dommages sur la boucle du câble.

Les couteaux sont considérés comme des consommables et ne sont pas couverts par la garantie.

Si une erreur survient avec la R40Li de GARDENA, veuillez contacter le service après-vente de GARDENA (voir la fiche *MÉMO* en page 4) pour de plus amples instructions. Gardez le reçu et le numéro de série de la tondeuse à portée de main lorsque vous contactez le service après-vente de GARDENA.

12. Informations concernant l’environnement

Le symbole sur GARDENA R40Li ou sur son emballage indique que ce produit ne doit pas être traité comme déchet ménager. Il convient plutôt de l’envoyer dans un centre de recyclage adapté pour y faire recycler ses composants électroniques et ses batteries.



En vous conformant à une procédure d'enlèvement correcte du produit devenu obsolète, vous aiderez à prévenir tout effet nuisible à l'environnement et à la santé, qu'une manipulation inappropriée de celui-ci pourrait autrement provoquer.

Pour de plus amples informations sur le recyclage de ce produit, veuillez contacter votre mairie ou collectivité locale, la déchetterie de votre localité ou le magasin où vous avez acheté le produit.

13. Assurance de conformité Union Européenne

Assurance de conformité UE (pour l'Europe seulement)

Nous, **GARDENA Manufacturing GmbH**, Hans-Lorenser-Straße 40, D-89079 Ulm, Tel (+49) 731 490-123, déclarons par la présente que la tondeuse à gazon robotique **GARDENA R40Li** à partir des numéros de série de l'année de fabrication 2011 et ultérieurement (l'année est clairement indiquée sur la plaque d'identification et suivie du numéro de série) est conforme aux dispositions des DIRECTIVES DU CONSEIL :

- Directive « Machines » **2006/42/EC**.
- Directive **2004/108/EC** relative à la compatibilité électromagnétique, y compris les amendements actuellement en vigueur. Les normes harmonisées suivantes ont été appliquées :

  EN 61000-6-3 (emissions)

  EN 61000-6-2 et EN 61000-6-1 (immunité)

Huskvarna, le 1 octobre 2011

CE

Christer Gustavsson, Directeur du développement des tondeuses à gazon robotiques
(Représentant autorisé de GARDENA Manufacturing GmbH et responsable de la documentation technique)

GARDENA®

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications sans préavis.
Copyright © 2012 GARDENA Manufacturing GmbH. All rights reserved.

115 42 61-31